



MUOTO

STYLE DESIGN

CUTRIN MUOTO Classic Curling on klassinen permanenttiaine luotettavaan ja tehokaseen kihartamiseen. Tuloksena ovat kauniit ja kimmoiset kiharat. MUOTO Classic Curling -permanenttiaineessa on hajusteeton ja vegaaninen koostumus.

Vaikuttava aine:
AMMONIUMTIOGLYKOLAATTI



KÄYTTÖ:

Hiukset pestään CUTRIN AINOA Deep Clean shampooolla, välttämättä hiuspohjan hieromista, jonka jälkeen hiukset pyyhekuivataan. Alueilla, joilla talousveden laatu on huono, suosittelemme käyttämään CUTRIN AINOA Mineral Remove shampooa. Huukoille osioille käytetään AURORA Porosity Filler -rakennetsaajaa.

Kosteat hiukset rullataan valittua tekniikkaa käyttäen. Permanenttiaineen vahvuus valitaan hiuslaadun ja rakenteen mukaan. Rullatut hiukset kostutetaan huolellisesti 2-3 kertaa niskasta aloittaen. Ainetta annostellaan vain sen verran, mitä hiukset pystyvät imemään. Iholle valunut permanenttiaine pyyhitään heti pois kostealla vanulla.

Suosittelut vaikutusajat ilman lämpöä, suojahupulla peitettynä:

- Normaalit ja vaikeasti kihartuvat hiukset 10-15 min
- Käsitellyt ja huukoiset hiukset 8-12 min

Vaikutusajat ovat ohjeellisia. Lopullinen vaikutusaika tarkistetaan koekiharalla. Maksimivaikutusaika 20 min.

Vaikutusajan jälkeen huuhdellaan hiukset huolellisesti lämpimällä vedellä. Liika kosteus painellaan pois pyyhkeellä.

Kiinnitys tehdään hiustyypille sopivalla CUTRIN MUOTO -kiinnitteellä noudattaen kyseisen tuotteen käyttöohjetta. Hiukset huuhdellaan huolellisesti ja käsitellään lopuksi hiustyypille soveltuvalla poishuuhdottavalla CUTRIN -hoitoaineella.



**MUOTO Classic
Curling Lotion F**
normaaleille/vaikeasti
kihartuville hiuksille



**MUOTO Classic
Curling Lotion N**
normaaleille/hiukan
huukoille hiuksille



**MUOTO Classic
Curling Lotion C**
käsitellyille/huukoille
hiuksille

VINKKI

Mikäli hiuksissa on suuria rakenne eroja, esim. tyven ja latvan välillä, suosittelemme kostuttamaan hiukset ensin miedommalla permanenttiaineella. Kun tuote on kokonaan imeytynyt, levitetään hiuksiin vahvempi permanenttiaine.

CUTRIN MUOTO KIINNITTEET



CUTRIN MUOTO -kiinnitteet soveltuvat käytettäväksi kaikkien MUOTO-permanenttiaineiden kanssa. Oikealla kiinnitevalinnalla voidaan varmistaa permanentin paras mahdollinen lopputulos. CUTRIN MUOTO -kiinnitevalikoima kattaa soveltuvat kiinnitteet kaiken tyyppisille hiuksille.

MUOTO Foam Fix

- Vaahtokiinnite
- Normaleille ja vaikeasti kihartuville hiuksille
- Laimennetaan veden kanssa 1:1 (tarvittava käyttöannos kerrallaan)
- Kiinnitysnesteen määrä tulee olla puolitoistakertainen (1,5) käytettyyn permanenttiaineen määrään nähden.
- Pakkaus 1000 ml

Permanenttiaineen vaikutusajan ja huolellisen huuhtelun jälkeen levitetään 2/3 kiinnitteestä permanenttipuolille ja annetaan vaikuttaa 5 minuuttia. Permanenttipuolat poistetaan, levitetään hiuksiin loppuosa kiinnitteestä ja annetaan vaikuttaa vielä 5 minuuttia. Hiukset huuhdellaan lopuksi huolellisesti.

MUOTO Vita Fix

- Käyttövalmis kiinnite
- Vaaleammaksi värjätuille ja vaalennetuille hiuksille
- Soveltuu kemiallisesti käsitellyille hiuksille alueilla, missä on heikko talousveden laatu
- Kiinnitysnesteen määrä tulee olla kaksinkertainen (2) käytettyyn permanenttiaineen määrään nähden
- Pakkaus 1000 ml

Permanenttiaineen vaikutusajan ja huolellisen huuhtelun jälkeen levitetään 2/3 kiinnitteestä permanenttipuolille ja annetaan vaikuttaa 5 minuuttia. Permanenttipuolat poistetaan, levitetään hiuksiin loppuosa kiinnitteestä ja annetaan vaikuttaa vielä 5 minuuttia. Hiukset huuhdellaan lopuksi huolellisesti.

MUOTO Quick Fix

- Pikakiinnite
- Normaleille ja vaikeasti kihartuville hiuksille
- Suositellaan lyhyille ja puolipitkille hiuksille
- Laimennetaan veden kanssa 75 ml (1 pullo) kiinnitettä + 425 ml vettä = 500 ml

Permanenttiaineen vaikutusajan ja huolellisen huuhtelun jälkeen levitetään 2/3 kiinnitteestä permanenttipuolille niskasta aloittaen. Tämän jälkeen puolat poistetaan ja hiuksiin levitetään loppuosa kiinnitteestä. Hiukset huuhdellaan lopuksi huolellisesti.

HUOM! Laimennettu kiinnite on käytettävä heti, sillä sitä ei voi säilyttää.